

Kepsen

- ett hjälpmedel vid matlagning.

Kepsen är ett mycket speciellt lock för kastruller.

Med Kepsen kan Du hälla av kokande vatten, utan risk att bränna dig och Du kan reglera hur ångan strömmar ut under kokning. Locken är mycket lätta att sätta på och ta av.

Kepsen kan användas på kastruller i storlekarna 1-3,5 liter och ersätter de gamla lock Du har hemma. Locken behöver inte och bör inte maskindiskas.

Speciellt uppskattad är Kepsen av personer med svaga handleder eller nedsatt styrka i händer och armar. "Kockar" med koordinationsstörningar, nedsatt rörelseförmåga, synskada eller enhandsfunktion hanterar kastruller lättare och säkrare med dessa lock. Lockhängare medföljer för att Du skall ha locken lätt tillgängliga vid spisen. Kepsen är prisbelönad i en idétävling för hjälpmedel.



Bruksanvisning:

När Du har kokat potatis eller hela grönsaker och skall hälla av kokvattnet, så för Du kullen på Kepsen åt samma håll som Du tänker hälla. En bit av kullen skall finnas utanför kastrullen. Du ser då att klorna griper tag om kastrullens kant. Nu, kan Du hälla av det heta vattnet utan att hålla i locket. Luta gärna kastrullen mot diskbänken när Du häller.

Enstaka kastruller saknar eller har för tjock droppkant. Om Du använder en sådan kastrull, bör Du hålla i locket bygelhandtag, när Du häller av.

Har Du kokat skurna grönsaker, ris eller makaroner, för Du istället skärmen på Kepsen åt det håll Du tänker hälla.

Under kokning leds ångan ut, om kullen på locket ligger utanför kastrullens kant.

Medföljande lock-hängare kan monteras på kakelplattorna ovanför diskbänken. Gör rent med diskmedel. När du satt fast plastbrickan hänger du sedan Kepsens ena klo i den fasade kanten.

BRUKA produkter

Björlandavägen 10, 511 69 SÅTILA

Tel. 0707-254970. Fax 0301-42165

E-mail: brukaprodukter@gmail.com

Hemsida: www.brukaprodukter.se